Installer CUDA sous Windows



Manuel d'installation



Table des matières

S'assurer que l'ordinateur supporte CUDA	1
Installer le driver	2
Installer le driver de	
développement, le Toolkit et le	
SDK	2
Essayer les exemples	3
Tester votre installation en	
compilant un exemple	4
Méthode 1 – Installer CUDA VS	
Wizard	5
Méthode 2 – Construire son proje	ŧ
en partant du template du SDK	7
Méthode 3 – Complication de la v	/ie 7
Récupérer la coloration	
syntaxique	10
Activer Intellisense pour CUDA	11




Installation de CUDA & configuration

Dans ce chapitre sont décrites les différentes étapes qui permettent de faire tourner un programme en CUDA sur un ordinateur équipé de Windows (32 ou 64 bits).

Our installer CUDA, c'est très simple, il faut faire tout ce qui est marqué cidessous.

S'assurer que l'ordinateur supporte CUDA

Trouvez quel modèle de carte graphique est présent dans l'ordinateur en ouvrant une invite de commande et en tapant l'instruction **dxdiag** qui ouvre la fenêtre des propriétés DirectX. Sélectionnez l'onglet **Display**.



Allez ensuite sur <u>la liste de NVIDIA des produits supportant CUDA</u> et cherchez votre modèle. Toutes les cartes GeForce des séries 8000 ou au-dessus, qu'il s'agisse de PC, de portables ou de chipset ION, peuvent faire tourner du CUDA. Il en est de même pour les Tesla et les Quadro. Vérifiez dans la liste que votre modèle est tout de même bien présent.

Si votre ordinateur ne peut malheureusement pas faire tourner du CUDA, il reste toujours le mode émulation qui permet de compiler et de lancer du code, très lentement toutefois.

Installer le driver

Le driver est ce qui permet d'accéder aux dernières possibilités de la carte NVIDIA, y compris de l'aide pour CUDA.

Rendez vous sur <u>la page de téléchargement de driver de NVIDIA</u>, sélectionnez votre système d'exploitation ainsi que votre carte graphique et télécharger le driver le plus récent.



A la fin de l'installation de ce dernier, il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur.

Installer le driver de développement, le Toolkit et le SDK

Le Toolkit CUDA permet de compiler des programmes CUDA tandis que le SDK contient des projets que l'on peut utiliser pour se familiariser avec CUDA ou en commencer un propre. Il faut se rendre <u>sur la page de téléchargement de NVIDIA CUDA ZONE</u> et sélectionner les programmes suivant le système d'exploitation.

Pour un ordinateur portable, la dernière version compatible de CUDA est la 2.2. Pour un ordinateur de bureau, il s'agit de la 2.3.

Windows

Developer Drivers for WinXP (197.13)	32-bit 64-bit		
Developer Drivers for WinVista & Win7 (197.13)	32-bit 64-bit		
Notebook Developer Drivers for WinXP	32-bit 64-bit		
Notebook Developer Drivers for WinVista & Win7	32-bit 64-bit		
CUDA Toolkit C/C++ compiler CUDA Visual Profiler OpenCL Visual Profiler GPU-accelerated BLAS library GPU-accelerated FFT library Additional tools and documentation	32-bit 64-bit	Getting Started Guide for Windows Release Notes CUDA C Programming Guide CUDA C Best Best Practices Guide OpenCL Programming Guide OpenCL Best Best Practices Guide OpenCL Implementation Notes CUDA Reference Manual API Reference PTX ISA 2.0 Visual Profiler User Guide Visual Profiler Belease Notes Fermi Compatibility Guide Fermi Tuning Guide CUBLAS User Guide CUFFT User Guide License	
NVIDIA Performance Primitives (NPP) library	32-bit 64-bit		
CULA: GPU-accelerated LAPACK libraries	download	more info	
NVIDIA Parallel Nsight for Visual Studio		more info	
CUDA Fortran from PGI	download	more info	
GPU Computing SDK code samples	32-bit 64-bit	Release Notes for CUDA C Release Notes for DirectCompute Release Notes for OpenCL CUDA Occupancy Calculator License	
NVIDIA OpenCL Extensions		Compiler_Options D3D9 Sharing D3D10 Sharing D3D11 Sharing Device Attribute Query Pragma Unroll	

Essayer les exemples

Lancez les exemples du SDK afin de vous assurer que tout fonctionne correctement. Pour CUDA 2.2, cherchez le navigateur NVIDIA CUDA SDK dans le menu Démarrer. Pour CUDA 2.3, cherchez le navigateur NVIDIA GPU Computing SDK. Si les exemples fonctionnent, vous avez installé avec succès le bon driver CUDA.



Tester votre installation en compilant un exemple

Ouvrez le dossier CUDA SDK en ouvrant le navigateur du SDK et en sélectionnant Files dans n'importe lequel des exemples. Allez au dossier **src** (CUDA 2.3) ou **projects** (CUDA 2.2) et ensuite dans un exemple. Ouvrez le projet Visual Studio 9.0 dans Visual C++. Compilez-le en choisissant Build > Rebuild Solution.

Lancez-le via Debug > Start without Debugging. Si le projet compile sans erreur et tourne correctement, félicitations! Vous avez en effet correctement installé tous les éléments dont vous aviez besoin pour développer en CUDA sous Windows.



Comment intégrer CUDA à Visual C++

Let's check how we can support CUDA compilation with VC++!

ans le dossier dans lequel vous avez installé CUDA (le plus probablement C:\CUDA) se trouve nvcc.exe, le compilateur qui permet de générer du code assembleur PTX à partir d'un fichier .cu. Mais dans le monde de Windows, la plupart des programmeurs sont très satisfaits par l'IDE Visual Studio.


Le compilateur CUDA a des dépendances avec le compilateur C++. Il supporte indifféremment Visual C++ 7.1, 8.0 ou 9.


Méthode 1 - Installer CUDA VS Wizard

CUDA est prévu pour le compilateur de Visual Studio, sous Windows, alors que NVIDIA ne propose strictement aucun moyen d'intégrer le SDK dans l'IDE. C'est pourquoi <u>Kaiyong Zhao</u> a créé un modèle de projet pour cet IDE. Ce modèle est compatible avec Visual Studio 2005 (8.0) et 2008 (9.0).

Il vous suffit d'aller sur <u>le site web du projet</u> pour télécharger le modèle, puis de l'installer. Ainsi, un nouveau type de projet sera disponible à la création.

INSTALLATION DE BASE






Méthode 2 – Construire son projet en partant du template du SDK


Le SDK contient un dossier nommé **Template** que l'on peut utiliser pour entamer un projet depuis le début. S'il s'agit d'intégrer du CUDA dans un projet déjà existant, l'exemple intitulé cppIntegration indique la marche à suivre.

Méthode 3 - Complication de la vie


- 1. Ajoutez cuda.rules à votre projet.
 - a. Cliquez avec le bouton droit sur votre projet > Custom Build Rules.




b. Cliquez sur **New Rule File** et accédez à votre **% CUDA Folder%cuda_build_rule/cuda.rules**




- 2. Configurez vos répertoires BIN, INCLUDE et LIB.
 - a. Allez dans Tools > Options > Projects and Solutions > VC ++ Directories




b. Tout d'abord, spécifiez les répertoires INCLUDE. Sélectionnez Include Files dans le menu déroulant Show Directories for. Créez une nouvelle ligne en cliquant sur le bouton nouveau fichier et spécifiez % CUDA % Directory Include.



c. De même, sélectionnez les **Library Files** dans la liste déroulante et spécifiez % **CUDA** % **lib**




- 3. Spécifiez le Runtime CUDA et les éditeurs de liens CUTILxxD.
 - Allez dans Project > Properties > Configuration Properties
 > Linker > Input et spécifiez deux fichiers dans le domaine des Additionnal Dependencies : cudart.lib et cutil32.lib (cutil64.lib si windows 64 bit).



Remarque

En mode Debug, il faut spécifier une autre librairie, spécifiquement conçue pour ce mode : CUTIL32D.lib ou CUTIL64D.lib.


b. Allez ensuite à Project > Properties > Configuration Properties > Linker > General et collez cette ligne dans le champ Additional Library Directories : \$ (CUDA_LIB_PATH).



Et voilà, c'est fini. Vous pouvez maintenant essayer de Rebuild votre solution.

Récupérer la coloration syntaxique

- 1. Allez jusqu'au dossier "Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE".
- 2. Ouvrez le fichier utilisateur "usertype.dat" situé dans le dossier. Si le fichier n'existe pas, créez-en un portant ce nom.
- 3. Ouvrez-le "%Program Files%\NVIDIA Corporation\NVIDIA CUDA SDK\C\doc\syntax_highlighting\visual_studio_8"
- 4. Collez le contenu de "usertype.dat" dans le "usertype.dat" précédemment ouvert/ créé.
- 5. Sauvegardez le fichier.
- 6. Lancez votre IDE et ouvrez Tools > Options
- 7. Sous Text Editor > File Extension, spécifiez l'extension "cu" comme un nouveau type (comme montré dans la figure ci-dessous).



Activer Intellisense pour CUDA

Activer la coloration syntaxique ne va pas activer Intellisense, l'auto-complétion, et surtout les aides à la navigation dans le code (les petits menus déroulants en haut de l'éditeur qui permettent d'aller directement à une fonction). Pour activer tout ça, il faut aller dans l'éditeur de registre, dans le dossier: :

 $HKEY_CURRENT_USER \setminus Microsoft \setminus 9.0 \setminus 9.0 \setminus 2.0 \setminus 2.$

Là, modifiez la clé NCB Default C/C++ Extensions et ajoutez-y les extensions .cu et .cuh, et le tour est joué!

